

не перегибают, но немного подвертывают головную и боковую части так, чтобы защитить стекла.

Существуют следующие положения: походное, наготове, боевое. При походном сумка находится на левом боку (при ходьбе обычно немного сдвигается назад, чтобы не мешала движению рук), верх - на уровне талии, клапан застегнут. В положении наготове сумка закреплена поясной тесьмой и слегка сдвинута вперед, клапан расстегнут. И в боевом - противогаз (респиратор) надет.

Перевод противогаза в боевое положение:

- задержать дыхание и закрыть глаза;
- снять головной убор и зажать его между коленями или положить рядом;
- вынуть шлем-маску из сумки, взять ее обеими руками за утолщенные края у нижней части так, чтобы большие пальцы рук были с наружной стороны, а остальные внутри;
- подвести шлем-маску к подбородку и резким движением рук вверх и назад натянуть ее на голову так, чтобы не было складок, а очки расположились против глаз;
- сделать полный выдох, открыть глаза и возобновить дыхание (сделать полный выдох перед тем как открыть глаза и возобновить дыхание необходимо, для удаления из-под шлем-маски зараженного воздуха);
- надеть головной убор, застегнуть сумку и закрепить ее тесьмой. Противогаз надет правильно, когда стекла очков находятся против глаз и шлем-маска плотно прилегает к лицу.

Помните! Защищает только правильно подобранный противогаз

ПАМЯТКА
для работников и обучающихся УУНиТ
по использованию средств
индивидуальной защиты противогаз
ГП-5 и ГП-7
часть 1



УФИМСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Средства индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты предохраняют от попадания внутрь организма и на кожные покровы радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств.

Они подразделяются на средства индивидуальной защиты органов дыхания (фильтрующие и изолирующие противогазы, респираторы, противопыльные тканевые и ватно-марлевые повязки) и средства защиты кожи (защитная одежда, подручные средства защиты).

СИЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ	
Гражданский противогаз ГП-5 	Гражданский противогаз ГП-5 предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека от отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных (биологических) средств. Гражданский противогаз ГП-5 не обеспечивает защиту от аммиака и его производных, органических паров и газов с температурой кипения менее 65°C (таких как: метан, этан, ацетилен, окись этилена, изобутан и др.), монооксида углерода, оксидов азота.
Гражданский противогаз ГП-7 (7В) 	Гражданский противогаз ГП-7 (В) предназначен для защиты от попадания в органы дыхания, в глаза и на лицо человека отравляющих и радиоактивных веществ в виде паров и аэрозолей, бактериальных (биологических) средств: - от паров отравляющих веществ нервно-паралитического действия, общедовитого действия, радиоактивных веществ (типа йодистый метил и др.) с временем защитного действия до 6 часов; - от капель отравляющих веществ кожно-нарывного действия с временем защитного действия до 2 часов при температуре воздуха от -40°C до +40°C.
Гражданский противогаз ГП-7ВМ 	Гражданский противогаз ГП-7ВМ предназначен для защиты от попадания в органы дыхания, в глаза и на лицо человека отравляющих веществ, радиоактивных паров и аэрозолей и бактериальных (биологических) средств: - от паров отравляющих веществ нервно-паралитического действия до 6 часов; - от паров отравляющих веществ общедовитого действия до 6 часов; - от капель отравляющих веществ кожно-нарывного действия до 2 часов; - от радиоактивных паров и аэрозолей.

Подбор размера лицевой части противогаза ГП-5

Подбор шлем-маски противогаза ГП-5 для конкретного человека начинается с определения ее роста (размера). Для этого необходимо измерить вертикальный обхват головы - по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок: - длина линии до 630 мм соответствует нулевому размеру лицевой части; - от 635 до 655 мм - первому; - от 660 до 680 мм - второму; - от 685 до 705 мм - третьему; - от 710 и более мм – четвертому.

Сборка, проверка исправности и герметичности, укладка противогаза и респиратора.

Сборка: Взять шлем-маску, в патрубок клапанной коробки ввинтить до отказа фильтрующе-поглощающую коробку. Проверка исправности и герметичности: - удостовериться в том, что размер шлем-маски соответствует требуемому;

- определить целостность шлем-маски, обратить внимание на целостность стекол;

- проверить клапанную коробку, состояние клапанов (они не должны быть покороблены, засорены или порваны); на фильтрующе-поглощающей коробке недопустимы вмятины, ржавчина, проколы, повреждения в горловине;

- убедиться в отсутствии пересыпания зерен поглотителя (контроль на слух).

Укладка противогаза и респиратора:

- проверенный противогаз (респиратор) уложить в собранном виде: вниз - фильтрующе-поглощающую коробку, сверху - шлем-маску, которую